

48 說明



50 說明		change no. 3 source EN: Source new chinese EN: Signal source
11 SRCE(音源)	方向盤音 Change no. 3 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 SRC 音源) 55 按下:選擇音訊/視訊來源 55 如果收音機啓用:向上/向下 轉動可選擇下一個/前一個預 設收音機電臺 55 若使用 CD/DVD 播放機:向 上/下選轉可選擇下一首/上 一首音訊/視訊曲目:朝上/ 下旋轉並按住可將目前播放 防音訊/視訊曲目快速快轉/ 快速倒帶。 快速倒帶。 63 如果 Bluetoon 免持電話系 統啓用:向上/向下轉動可選 擇通話清單內下一個/前一個 項目 122 3 提高音量 55 5 短按:結束通話/拒接來電 122 或者關閉通話清單 122 或者喀動/關閉靜音 122

說明 53

 選擇街道名稱欄位。輸入街道名稱。 請勿輸入方向資訊或街道類型。在街 道名稱與城市名稱之間,請使用螢幕 按鍵的空白鍵。例如,輸入 N. Royal Oak Rd 時請輸入 Royal Oak。 Change no.4 source en: Press the Save screen b from the map screen to add the 	詳細說明 ♀ 92。 輸入 Points of In 若要 地: Change nc 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	terest (POI) D. 4 新增至 ^的 按鍵。 of Interest 螢幕按	 儲存預設目的地 1.請按下 NAV 或 DEST 控制按鍵。 2.輸入目的地 ♀ 92。 3.請按下地圖畫面的 Save) 簽幕按鍵將 目前的最終日的地新增到通訊錄。 此時會顯示通訊錄畫面。
address book. new chinese en: Press the Add To s button 4. from the map screen to add the 5. current final destination to the address book 6. mix + on change no.5 會顯示輸入 7. 若地址正確 appears in that preset de ge . 此時會 8. 請依據最快 available to select from th 選擇想用的 destination screen. new chinese en: The address to available to select from th 定百。 new chinese en: The address to available to select from th 定百。 new chinese en: The address to available to select from th appears in that preset de screen button and is now 9. 請選取 Sta g完畢並可		制立千輸入該 POI 的 華盛頓紀念碑)。 為五個以下,會顯示 [使用的名稱超過四 項目計數器並顯示可 稱數目。請選取 來檢視該清單。請選 螢幕按鍵。系統會計 短或最好的的標準來 。被選取的偏好路線 螢幕按鍵。路線已計	英文字母鍵盤。輸入名稱。 5. 按下並按住位於螢幕底部的螢幕按鍵 中的一個,直到該按鍵內的文字改 變。 通訊錄內項目的名稱會出現在預設目 的地螢幕按鍵中,您現在可以從 Enter destination)畫面中選取這些 按鍵。請參閱本節之後的「使用已儲 存的預設目的地」將預設目的地選爲 目的地。 詳細說明 ♀ 92。 ange no. 5 設定目的地 1. 請按下 DEST 控制按鍵。 2. 請從可使用之預設目的地螢幕按鍵中 選取一個按鍵。系統會計算路線。

顯示幕隨即顯示分割畫面,左側為音訊 來源畫面,右側為地圖或導引畫面。碰 觸 Map view 畫面按鈕即可退出分割檢 視畫面。

Sound (聲音) 功能表



若要存取 Sound 功能表,請按 TONE 控制鍵。

可以使用 Sound 功能表來調整下列功 能:

- 設定音調
- 調整喇叭
- 數位訊號處理(僅適用於 Harman Kardon 環繞音效系統)

針對每種可用的音訊來源(收音機、CD 等),可以儲存不同的設定。

設定音調

若要調整音調,請使用 Sound 功能表: 若要調整低音、高音和中音:

- **Treble**:碰觸高音 (+) 或 () 以變 更等級。
- Middle(中音):碰觸中音(+) 或()以變更等級。
- Bass:碰觸低音 (+) 或 () 以變更 等級。

調整喇叭

若要調整喇叭平衡,請使用 Sound 功能表:

■ Balance:碰觸並按住向左箭號按鈕即 可增大左側喇叭的聲音,或按住向右 箭號按鈕以增大右側喇叭的聲音。中 間位置可以平衡左右喇叭之間的聲音。

若要調整喇叭音衰:

Fader:碰觸並按住向前箭號按鈕即可 增大前方喇叭的聲音,或按住向後箭 號按鈕以增大後方喇叭的聲音。中間 位置可以平衡前後喇叭之間的聲音。

EQ settings (等化)

若要檢視 EQ 選項,請按 Sound 功能表中的 EQ settings 螢幕按鈕。



收音機 61

- 如果 DAB 訊號太微弱,接收器無法接 收到,則接收會完全中斷。在 DAB 設 定功能表中啓動 Auto ensemble linking 及/或 Auto linking DAB-FM 便可避免發生這種情形。
- 連接 DAB 時,不會發生由附近頻率上的電台所造成的干擾(這是 AM 和 FM 接收的一個典型現象)。
- 如果 DAB 訊號受到自然障礙物或建築 物反射,DAB 的接收品質會改善,而 AM 或 FM 接收在此類情況則會大大變弱。
- DAB 接收器目前還不支援 DAB+ 電臺的接收。

配置 DAB

DA	B options	Back
	Auto linking DAB-FM	~
	Auto ensemble linking	~)
	Dynamic audio adaptation	~
	Frequency band	>/
		1

請按下 CONFIG 控制按鍵。 選取 Radio,然後是 DAB options。

配置功能表中有以下選項可以使用:

- Auto linking DAB-FM: 這個功能啓動時,當 DAB 訊號太微弱而無法被接收器接收到時,該裝置會切換到啓動的 DAB 服務(如果可提供的話)的一個對應的 FM 電臺。
- Auto ensemble linking: 這個功能 啓動時,當 DAB 訊號太微弱而無法被 接收器接收到時,該裝置會切換到另 一個 DAB 組網(頻率,如果可提供的 話)上的相同服務(節目)。
- Dynamic audio adaptation:這個功能啓動時,DAB訊號的動態範圍減少。這表示較大聲音的音量減低,但是輕微聲音的音量沒有減低。因此資訊娛樂系統的音量可以提高到一個程度是,輕微聲音可以聽得見,而較大聲音也不會太大聲。
- Frequency band:在選擇這個選項之後,可以定義資訊娛樂系統要接收到 哪些 DAB 頻帶。

	一般資訊 62 播放音訊 63 播放 MP3 CD/DVD 4 播放影片 DVD 64	 一般資訊 播放機可播放 CD、MP3、DVD 音訊,也 可當成 DVD 影片播放機使用。 當點火開關轉到開啓 (ON) 位置時,請 將 CD/DVD 放入光碟槽 (標籤面朝上)。 播放機會收取該光碟並開始播放。播放 時可使用導航系統。 若要檢視 DVD 影片,使用自排變速箱的 車輛必須處於 P (駐車)檔,使用手排 變速箱的車輛必須拉上駐車煞車。 DVD 播放機只能與內含適當地區代碼的 DVD 相容。大多數 DVD 的地區代碼會印 在 DVD 外殼上。 系統可播放 : 大多數的音訊 CD QD-RW MP3 或未受保護的 WMA 格式檔案 DVD 影片 DivX[®] 媒體檔案 DVD 音訊 DVD -R/RW DVD+R/RW 	 當播放相容的可燒錄光碟時,聲音品質可能會因為光碟品質、錄音方式、所錄製之音樂或影片的品質或處理光碟的方式而變差。 跳過曲目的情形可能會增加、可能難以找到曲目/章節及/或難以載入及退出光碟。若發生這些問題,請檢查光碟是否受損,或試著使用已知沒問題的光碟。 為避免 CD/DVD 播放機受到損傷: 請勿使用有刮痕或受損的光碟。 我放機內卡住。 一次只能放入一片光碟。 請清除光碟槽上的異物、液體及碎屑。 若需要加上說明標籤,請試著使用麥克筆將標籤內容寫在光碟上。 載入與退出光碟 北碟載入後會自動開始播放。
--	---	--	---

播放 CD/DVD

必須先載入光碟才能選擇來源。 播放機載有光碟時,會顯示光碟圖示。 播放 CD/DVD 有三種方法:

- 插入光碟(必要時可將光碟放置位置 稍微偏移一點),播放機會自動開始 播放。
- 按下 HDD/DVD/AUX 控制按鍵,然後觸 碰 Disc 螢幕按鍵。
- 按下方向盤上的 SRC (來源) 控制鍵。



- 𝔄 K(向下/反向搜尋):
- 按下之後可搜尋目前或上一首曲目的 起點。若目前曲目播放時間少於五秒, 系統會尋找上一首曲目。若播放時間 超過五秒,目前的曲目會從頭開始播 放。
- 按下並按住此按鍵可在播放曲目時快速倒帶。放開按鍵後將恢復正常播放速度。顯示經過的時間。

備注

您也可使用方向盤上的 SRC (來源) 控制器 ♀ 46。



CD menu

CD menu	Back
Shuffle	
Track list	>)
]

使用 CD 模式時, 觸碰 CD menu 螢幕按 鍵或按下 MENU/SELECT 控制按鍵可顯示 相關選單。

Shuffle:系統將隨機而非依序播放曲 目。再觸碰一次可停止隨機播放。打勾 表示開啟隨機播放功能。

Track list:顯示光碟曲目清單。從清 單選取曲目。這會播放選取的曲目並顯 示 CD 畫面。

播放 MP3 CD/DVD

MP3 格式

建立 MP3 光碟時有必須遵守的指導原 則,否則 CD 可能無法播放。 指導原則包括:

■ 用最大容量 700 MB 的 CD-R 或 CD-RW 燒錄。

CD 格式必須為 ISO 9660 Level 1、 Level 2 或 JOLIET。

- 取樣速率:8 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz。
- 支援的位元速率:8、16、24、32、40、48、56、64、80、96、112、128、144、160、192、224、256 和 320 kbps。
- 資料夾數量上限為 255 個,最大階層 數為八個資料夾。
- 每個資料夾或每張專輯應該包含 18 首以下的歌曲。
- 光碟中的檔案數量上限為 1024 個。
- 專輯和曲目名稱不能包含曲音或特殊 字元。
- 將 MP3 載入播放機時,隨即播放 MP3。



如果已經載入光碟,但您目前位於地圖 畫面或正在聆聽其他音訊來源,請按 HDD/DVD/AUX 控制鍵以切換成 DISC(光 碟)來源。開始播放每首曲目時,顯示 幕上便會出現其曲目編號。

若要播放光碟:

▶/**II(播放/暫停)**:用來開始、暫停或 接續播放已載入的光碟。

▶▶ (向上/向前尋找):按下之後可搜 尋下一首曲目。再按一下即可繼續正向 移至下一張光碟。

播放時按下並按住此按鍵可迅速快轉。 放開按鍵後將恢復正常播放速度。顯示 經過的時間。 ◄ (向下/向後尋找):按下之後可搜 尋目前或上一首曲目的起點。如果曲目 的已播放時間少於五秒,便會回到前一 首。若目前曲目播放時間超過五秒,會重 新播放目前曲目。再按一下即可繼續逆 向移至前一張光碟。

播放時按下並按住此按鍵可迅速倒轉。 放開按鍵後將恢復正常播放速度。顯示 經過的時間。

TUNE:轉動此控制旋鈕即可移至下一首 或上一首曲目。

MENU/SELECT:轉動此控制旋鈕即可顯示目前模式 / 資料夾的曲目清單。請從清單中選取所需曲目。系統會播放所選取的曲目並回到 CD 畫面。

Disc Music Menu

若要在光碟音訊畫面上顯示 MP3 選單, 請觸碰 Disc 螢幕按鍵或按下 MENU/ SELECT 控制旋鈕。

sc Music Menu		
Shuffle		
Folders/Playlists	11	>
Track list	161	>
Artists	27	>
Albums	27	> /

Shuffle:系統將隨機而非依序播放曲 目。再觸碰一次可停止隨機播放。打勾 表示開啟隨機播放功能。

請在 MP3 選單上選取下列任一類別來顯 示對應於該類別的畫面:

Folders/Playlists

選取即可檢視光碟上所儲存的資料夾。 選取資料夾即可檢視該資料夾中的所 有歌曲清單。可能需要稍待一會兒才 能顯示清單。從清單中選取一首歌曲, 隨即開始播放。

Track list (All songs)

選取即可檢視光碟中的所有歌曲清單。 可能需要稍待一會兒才能顯示清單。 從清單中選取一首歌曲,隨即開始播 放。歌曲的顯示方式取決於 CD 燒錄 應用程式所使用的資料夾與檔案結構。

Artists

選取即可檢視光碟上所儲存的演出者 清單。選取藝人的名稱可檢視由該藝 人表演的所有歌曲。可能需要稍待一 會兒才能顯示清單。從清單中選取所 需歌曲,隨即開始播放。

Albums

選取即可檢視光碟中的專輯清單。選 取專輯可檢視該專輯中所有歌曲。可 能需要稍待一會兒才能顯示清單。從 清單中選取一首歌曲,隨即開始播放。

Genres

選取即可檢視光碟中的音樂類型清單。 選取類別可檢視該類別中所有歌曲。 可能需要稍待一會兒才能顯示清單。 從清單中選取一首歌曲,隨即開始播 放。

Song titles

選取即可顯示光碟中的所有歌曲清單。 可能需要稍待一會兒才能顯示清單。 從清單中選取一首歌曲,隨即開始播 放。歌曲會根據 Song Title(歌曲標 題) ID3 標籤(若有)的字母順序顯 示。

根目錄

根目錄被視為一個資料夾。直接包含在 根目錄下的所有檔案會比任何根目錄資 料夾更優先被存取。

空目錄或資料夾

如果根目錄或資料夾是空的或只包含資 料夾,播放機將前進至結構中下一個包 含壓縮音訊檔的資料夾。空資料夾不會 顯示或進行編號。

無資料夾

當 CD 僅包含壓縮音訊檔而沒有任何資 料夾或播放清單時,所有資料夾均位於 根資料夾中。

檔案系統及命名

所顯示的歌曲標題取自檔案的 ID3 標 籤。如果 ID3 標籤中沒有歌曲標題,收 音機便會顯示檔案名稱作為曲目名稱。

事先編程的播放清單

收音機能夠辨識以 WinAmp™ 或 MusicMatch™ 建立而成的事先編程播 放清單,但是不具有編輯功能。這些播 放清單被視爲是包含壓縮音樂歌曲檔案 的特殊資料夾。

HDO OVO USB AUX AV	21°C 9:17
Full screen mode	

播放影片 DVD

若要檢視 DVD 影片,使用自排變速箱的 車輛必須處於 P(駐車)檔,使用手排 變速箱的車輛必須拉上駐車煞車。

載入 DVD 之後, DVD 螢幕上便會顯示功 能表選項。約 10 秒之後功能表選項將 逾時消失,並出現完整畫面。在導航系 統螢幕上隨處碰觸一下,或是按 FAV、 HDD/DVD/AUX 或 BACK 控制鍵,即可再 次檢視功能表畫面。

碰觸螢幕按鈕以操作 DVD 選項

DVD 選項共有兩頁。選取方向鍵(位於 螢幕右下角)即可存取另一頁。只有強 調顯示的功能才可供使用。部分功能表 選項僅在未播放光碟時才能夠使用。

DVD 選項 Full screen mode:選取即可隱藏 DVD 選項並顯示全螢幕影片圖像。在導航系 統螢幕上隨處碰觸一下,或是按 FAV、 HDD/DVD/AUX 或 BACK 控制鍵,即可在 影片圖像上方重新顯示來源螢幕按鈕。	
Cursor: 硬胸此按鈕即可存取 Cursor (游標) 可用來 (游標) 表時才 (為urce) control on the steering (游標) 本、▼ (Source) control on the steering wheel new chinese en: Optionally you can use the SRC figen (Signal source) control on the N (steering 重下 wheel	
移至下一張光碟。 按下並按住此按鍵可在指 當正向快轉功能生效時 改變速度。顯示經過的時間。按 ▶/11 即可接續播放。 備注 您也可使用方向盤上的 SRC 來源)控 制器 ♀ 46。	

74 USB 埠	change no. 10 a source en: For proper o iPod has the latest firm	operation, make sure the
一首曲目,向左旋轉可前往上一首曲目。 MENU/SELECT:旋轉此控制旋鈕可顯示播 放清單。例如,在藝人模式中,只會顯 示被選取之藝人的曲目。從清單選取想 聽的曲目。系統會播放所選取的曲目並 回到 USB 畫面。 USB menu	視 USB 內儲存的 灰/播放清單可檢 內全部歌曲的清 ^ª 歌曲。選取之後 清單模式。 Artists:選取此 存的藝人。選取一 人表演之所有歌曲の清 ^ª 認由。選取之後,便會顯示藝人 模式。	The Beatles 1967-1970 [Disc 2]
Shuffle Folders/Playlists Track list Artists 64 Albums	Albums:選取此按鍵可檢視USB內儲存 的專輯。選取一張專輯可檢視該專輯所 有歌曲的清單。請從清單中選一首歌曲。 選取之後,便會顯示專輯模式。 All songs:選取此按鍵可檢視USB內 儲存的所有歌曲的清單。請從清單中選 一首歌曲。選取之後,便會顯示全部歌 曲模式。 Genres:選取此按鍵可論裡USB內儲存	本功能支援下列 iPod 機種: change no. 10 a,b 軟 ■ iPod Classic
若要在 USB 畫面上顯示 USB menu,請 觸碰 USB 螢幕按鍵或按下 MENU/ SELECT 控制旋鈕。 在 USB menu 上選取下列任一按鍵: Shuffle:選取此按鍵將隨機而非依序播 放曲目。再選取一次可停止此功能。	USEITES: 選取LLT按難可應版 USB 內儲存 的類別。選取一種類別可檢視所有屬於 該類別的歌曲的清單。請從清單中選一 首歌曲。選取之後,便會顯示類別模式。 Eject USB:若要移除 USB 請選取此按 鍵。中斷 USB 連線時若未選取 Eject USB,檔案可能會毀損。	 iPod Touch 為了正常操作, 講確定 iPod 上裝了 Apple[®] 提供的最新 翻體。您可利用最新 的 iTune[®] 應用程式來更新 iPod 翻體。 如需更多資訊, 講造訪 www.apple.com/ itunes

若要連接並控制 iPod,請將標準 iPod USB 連接線的一端接到 iPod 的底座連 接點。將纜線的另一端接到中控台的 USB 連接埠上。

iPod 的音樂資訊會顯示在收音機的顯示器上,並開始透過汽車的音響系統播放。

當點火開關打開或轉到週邊設備的位置 時, iPod 電池會自動開始充電。使用 iPod USB 連接線連接 iPod 時,如果將 點火開關關閉, iPod 會停止充電並自動 關機。

若汽車不支援該款 iPod,您仍可利用標 準 3.5 mm (1/8 英吋)立體聲纜線將 該 iPod 連接到輔助輸入端子,以便在 車中聆聽音樂。 iPod menu

) Shuffle		
Playlists	2	>
Artists	21	>
Albums	10	>
All songs	102	> /

請在選單 iPod menu 上選取下列任一按 鍵來顯示相對應的畫面:

Shuffle:選取此按鍵將隨機而非依序播 放曲目。再選取一次此按鍵可停止此功 能。

Playlists:選取此按鍵可檢視 iPod 上 儲存的播放清單。選取播放清單的名稱 可檢視該清單中所有歌曲。從清單選取 想聽的歌曲。選取一首歌曲之後, iPod 的主畫面上會出現播放清單模式, 告訴 您目前播放的是播放清單內的音樂。

Artists:選取此按鍵可檢視 iPod 上儲 存的藝人。選取藝人的名稱可檢視由該 藝人表演的所有歌曲。從清單選取想聽 的歌曲。選取一首歌曲之後, iPod 的主 畫面上會出現藝人模式, 告訴您目前播 放的是特定藝人的音樂。

Albums: 選取此按鍵可檢視 iPod 上儲 存的專輯。選取專輯的名稱可檢視該專 輯中所有歌曲。從清單選取想聽的歌曲。 選取一首歌曲之後, iPod 的主畫面上會 出現專輯模式,告訴您目前播放的是特 定專輯的音樂。

All songs:選取此按鈕可檢視所有儲存 在 iPod 上的歌曲。接著,從清單選取 想聽的歌曲。選取一首歌曲之後, iPod 的主畫面上會出現全部歌曲模式,告訴 您目前播放的是所有歌曲類別的音樂。

Genres: 選取此按鍵可檢視 iPod 上儲 存的類別。選取類別的名稱可檢視該類 別中所有歌曲。從清單選取想聽的歌曲。 選取一首歌曲之後, iPod 的主畫面上會 出現類別模式,告訴您目前播放的是特 定類別的音樂。

Composers: 選取此按鍵可檢視 iPod 上 儲存的作曲人。選取作曲人的名稱可檢 視該作曲人所有歌曲。從清單選取想聽 的歌曲。選取一首歌曲之後, iPod 的主 畫面上會出現作曲人模式, 告訴您目前 播放的是特定作曲人的音樂。 Audio book:選取此按鍵可檢視 iPod 上儲存的電子書。選取電子書的名稱可 檢視該類別中所有歌曲。從清單選取想 聽的歌曲。選取一首歌曲之後, iPod 的 主畫面上會出現電子書模式。

播放 Podcast 時會顯示一般音樂。 Podcast 並沒有自己的類別。Podcast 和其他音樂檔案一樣,是以曲名、藝人、 專輯來搜尋。

Eject iPod:選取本按鍵以移除 iPod。 中斷 iPod 連線時若未選取此按鍵, iPod 上的檔案可能會毀損。

有聲書

系統可播放由 www.audible.com[®] 下載 的電子書的內容,請將其燒錄到 CD 上, 或將其儲存到 USB 儲存裝置上。

Audible.cm 這家供應商提供口述的娛樂、資訊與教育節目。若要使用 audible.com 的播放功能,必須以收音 機啓用 audible.com 的帳戶。如需更多 和建立帳號或以既有帳號啓動收音機的 資訊,請造訪 www.audible.com/ caraudio。此啓動程序會用到車輛的汽 車辨識號 (VIN)。

啓動之後,便可利用檔案燒錄到 CD 或 使用 USB 儲存裝置等方式來移轉檔案。 插入 USB 或 CD 儲存媒介之後,會顯示 以下畫面:

Record all books	
Select book	>

按下 Record all books 螢幕按鍵可錄 製所有可使用的有聲書。按下 Select book 螢幕按鍵可選擇要錄製的特定有聲 書。

檔案錄製完畢後,請取出 CD/USB 外部 媒介。

播放有聲書內容

啓動 audible.com 的檔案並將其移轉到 系統後,請利用下述方式播放檔案:

Disc USB AUX		21°C 9:17
HDD Mode: All songs		
A New Argentina Madeorea Agtoria Banderas, Jopat		
Evita (Disc 1)		
HDD Menu		
0.06		
0.00	_	8:13 🕨

 按下 HDD/DVD/AUX 控制按鍵直到選 到 HDD(硬碟)來源。

HD	OD menu	Back	
Ø	Albums	1 >	
Ĩ	All songs	2 >	
	Genres	1 >	
	Recently saved	2 > /	
6	Audio book	2 > /	
	Memory		

 7. 觸碰 HDD 螢幕按鍵,此時會顯示 HDD menu。向下瀏覽到 Audio book 選項並選取該選項。 	Your First Listen Back Last position Chapter 1	選取其他有聲書 若要播放與目前選取的有聲書不同的有 聲書,請回到 Audio book 選單選項。 若要變更目前播放的有聲書:
Audio book Back The Appeal Your First Listen	 4. 然後,選取要開始播放的章節。 	HDD menu Back
 Audio book 畫面會顯示一份清單, 列出所有可播放的有聲書。選取一本 書。 	Disc USB AUX HDD Mode: Audio book Your First Listen Chapter HDD Menu 00006 0:00 004:57 ►	 按下 MENU/SELECT 控制旋鈕或觸碰 HDD 螢幕按鍵可進入該畫面選單。此時會顯示 HDD menu。向下瀏覽到 Audio book 選項。
	5. 此時,有聲書會開始播放。	

Audio book	Back
The Appeal	>
Your First Listen	>
	/

2. Audio book 畫面會顯示一份清單, 列出所有可播放的有聲書。選取一本 書。

	Back
Last position	
Chapter	1
Chapter	2
Chapter	3
Chapter	4 /

3. 選取要開始播放的章節。



4. 此時,有聲書會開始播放。

變更有聲書的章節

若要變更有聲書的章節:

The Appeal	Back
Chapter	1
Chapter	2
Chapter	3 🗸
Chapter	4
Chapter	5 /

請在有聲書正在播放時,轉動多功能旋 鈕。此時會顯示目前播放之有聲書的章 節清單。請從清單中選一個章節。若要 回到目前正在播放的章節,請選取右方 有勾號的章節。



音訊輸出

您可透過下列方式聆聽來自 DVD 播放機 或輔助輸入端子的音訊:

無線耳機(若該車有此功能)

■ 汽車喇叭

後座音響系統上的車用有線耳機插孔。 若有可使用的音訊訊號,RSE系統會將 音訊訊號傳送給無線耳機。請參閱本節 前面關於「耳機」的部份以取得更多資 訊。

前座乘客若在收音機上將後座 A/V 選為 訊號來源,即可透過汽車喇叭聆聽經由 A/V 插孔播放的音樂。

視訊螢幕

視訊螢幕位於駕駛座及前座乘客座椅的 背面。

□(空格):用來在字元或名稱單字之 若要存取: 間輸入空格。 1. 按下 CONFIG 控制按鍵可顯示設定選 Change volume Back 單。 <(退格): 退格螢幕按鈕用來刪除已選 取的錯誤字元。 2. 碰觸畫面頂端的 Nav 螢幕按鈕或按 CONFIG 控制鍵,直到顯示 為了讓名稱選取更加容易,系統僅會強 (Ŧ) 調顯示可在先前所輸入字元之後使用的 Navigation (導航)功能表為止。 那些字元。 3. 選取要變更的導航設定。 如果名稱在輸入後沒有顯示出來,請嘗 可以使用的觸控按鈕包括: 試以不同拼法輸入。地圖資料庫可能未 Volume test 包含所有資訊。 Voice prompt 此功能表可用來變更語音功能。 change no. 14 導航設定 用語 source en: Press the 從導航選單書面可進入導航系統設定。 Volume test screen button to preview Voice prompt 啓或 the selected sound level. Voice volume - 開啓 new chinese en: Press the Radio Nav Display Vehicle Phone Time Voice route guidance ГМС Instruction volume screen button to Voice prompt > Voice recognition feedback 事件 preview the selected sound level. Route criteria > TMC voice message 时进口回顾 Tracking > Route criteria Map data information > 碰觸 Route criteria 螢幕按鈕即可在 Fuel Level Low ~ 計算路線時變更路線選項。 Voice volume:調整導了及語音辨識提 示的音量,方法是按 ↔ 或 (+) 螢幕 按鈕,或轉動資訊娛樂系統上的 MENU/ change no. 14 引導音量 SELECT 控制旋鈕。按 Kolume test 螢 幕按鈕即可預覽所選的音量等級。

啓動藍牙 Bluetooth

若停用 Bluetooth 觅持電話系統的 Bluetooth 功能:請將 Activation 設定 為 ON(開啓)。

Device list

當行動電話首次經由 Bluetooth 連線到 Bluetooth 免持電話系統時,該行動電話 會儲存於裝置清單中。

Dev	rice list	Back
	1 MyMobile1	>)
	2 MyMobile2	~>
		/

裝置清單最多可儲存5個行動電話。

第一次連接行動電話

根據您愛車的功能配置,有兩種將行動 電話連線到 Bluetooth 免持電話系統的 方法:將其新增為免持裝置,或使用 SIM 存取設定檔(SIM Access Profile, SAP)。SAP 模式不一定能使用。

免持模式

當行動電話新增為免持裝置時,使用者 可透過 Bluetooth 免持電話系統撥接電 話並使用其他功能。可提供的功能範圍 取決於行動電話。行動電話和 Bluetooth 免持電話系統連線時,該行動電話仍可 如常運作。請注意,由於 Bluetooth 連 線啓動以及行動電話的一般操作,行動 電話電池的電力消耗速度可能比平常高

SAP 模式

(僅適用於 Saab 頂級版藍牙 Bluetooth 免持電話系統)

使用 SAP 時,可透過 Bluetooth 免持電 話系統使用更多功能,例如各種安全性 及傳訊選項。實際的功能範圍視電信業 者而定。此外,在 SAP 模式行動電話是 在待機模式。只有 Bluetooth 連線和 SIM 卡啓動,這使得連線的行動電話式 電力消耗減低。

	連接行動電話做爲免持裝置
	Pairing
	Ready to pair next 3 min.
ch	ange no. 15 新增的新HF裝置
\square	Cancel
X	選擇 (Add device)(Handsfree) 。會顯示 要輸入行動電話的 Bluetooth 代碼。
	現在其他 Bluetooth 裝置已可偵測到 Bluetooth 免持電話系統。
	行動電話一偵測到 Bluetooth 免持電話 系統,即可輸入 Bluetooth 代碼到行動
cha sou	inge no. 15 irce en: Select Add device (Handsfree)
nev dev	v chinese en: Select Add new HF vice (Handsfree).