BETRIEBSKONTROLLE

Anzeige im Kombiinstrument

Sie funktioniert nach dem Einschalten der Zündung nacheinander als:
- Wartungsanzeige (siehe betreffendes Kapitel),
- Ölstandsanzeige,
- Gesamtkilometerzähler (Gesamt- und Tageskilometerstand).

Hinweis: Gesamt- und Tageskilometerstand werden beim Ausschalten der Zündung, beim Öffnen der Fahrertür sowie beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs für die Dauer von dreißig Sekunden angezeigt.

Ölstandsanzeige

Beim Einschalten der Zündung wird ca. 10 Sekunden lang der Motorölstand angezeigt, danach die Wartungsinformation.



Maximum

Wenn sich die Anzeige beim Nachmessen mit dem Ölmessstab bestätigt, sollten Sie schnellstens einen PEUGEOT-Vertragshändler aufsuchen, denn ein Öl-Überschuss kann zu Motorschäden führen.



Minimum

Prüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmessstab und füllen Sie bei Bedarf Öl nach. Die Ölstandsanzeige ist nur zuverlässig, wenn das Fahrzeug waagerecht steht und der Motor seit 10 Minuten abgestellt ist.



Defekte Ölstandsanzeige

Wenn die sechs Segmente blinken, deutet dies auf eine Funktionsstörung der Ölstandsanzeige hin.
Es besteht die Gefahr, dass der Motor beschädigt wird.
Wenden Sie sich an einen PEUGEOT-Vertragshändler.