

ПОДРОБНО ЗА ВАШЕТО PEUGEOT 307

НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА

Представяне

Навигационната система Ви направлява посредством **гласови и визуални** (графични) **съобщения** в избраната от Вас посока.

Същността на системата е в използването на база картографски данни и на GPS система. Последната позволява да се определи положението на Вашия автомобил благодарение на спътникова мрежа.

Системата използва следните елементи:

- четящо устройство за CD-Rom,
- CD-Rom за конфигурация,
- CD-Rom за навигация,
- команда за повикване на последното гласово съобщение,
- клавиатура,
- монохромен екран CT или цветен екран DT.

Някои от описаните функции или помощни действия могат да се променят в зависимост от версията на CD-Rom или страната на предназначение.



Според съображения за сигурност, въвеждането на информация в навигационната система от водача трябва да се извършва при спрян автомобил.

Четящо устройство на CD Rom

То е интегрирано в радиотелефона GPS RT3.



1. Бутон за изваждане на CD-Rom.
2. Място на CD-Rom.

CD Rom за навигация



Съдържа картографските данни.

Трябва да бъде поставен в четящото устройство с работната повърхност обърната надолу.

Използвайте единствено CD-Rom одобрени от PEUGEOT.

Команда за извикване на последното гласово съобщение



Еднократно натискане за повече от две секунди на бутона, намиращ се в края на лоста за управление на светлините дава възможност да се повтори последната гласова информация.

ПОДРОБНО ЗА ВАШЕТО PEUGEOT 307

Клавиатура



Дава възможност да се избират и потвърждават изписаните на екрана функции, команди и параметри.

Въртене на лостчето :

Дава възможност **за местене по екрана** и така да избирате функции.

Освен това позволява :

- след като бъде избран даден параметър от вида "**регулиране**", **да се увеличи** или **намали** неговата стойност,
- при параметри от вида "**списък**", съдържанието на списъка **да се прегледа** след отварянето му,
- с водене по **карта** да се увеличи или намали функцията **zoom**.

Натискане на лостчето :

Позволява :

- да се **достигне** до списъка с функциите (меню) на постоянно изписаната информация, ако няма насложено съобщение,
- да **се потвърди** избраната функция или променената стойност,
- да **се избере** параметър от вида "**регулиране**" или "**списък**", за да може да се промени.

Бутон "MODE" (РЕЖИМ) :

- Кратко натискане : промяна на изписването на постоянната информация (радио, навигация/водене, ...),
- Натискане за повече от две секунди : изписване на **основната информация**.

Бутон "ESC" :

- Кратко натискане: **анулиране** на операцията, която е в ход или **изтриване** на последното насложено съобщение.
- Натискане за повече от две секунди : изтриване на всички насложени изписвания и връщане към постоянно изписаната информация.


Бутон "MENU" (МЕНЮ) :

- Кратко натискане : достъп до **основното меню**.
- Натискане за повече от две секунди : достъп до **помощно меню**.


ПОДРОБНО ЗА ВАШЕТО PEUGEOT 307

Общо за изписванията а екрана

Монохромен екран СТ



Цветен екран DT



По време на воденето, при поставен CD-Rom за навигация, на екрана се изписват различни информации според следващата маневра, която трябва да извършите.

1. Маневра в момента, компас или посока (ако се правят изчисления в момента или зоната не е картографирана).
2. Следваща маневра, която трябва да извършите.
3. Следващ път, по който трябва да минете.
4. Път по който се движите.
5. Приблизителен час на пристигане в крайната цел.
6. Разстояние до крайната цел.
7. Разстояние до следващата маневра.

Забележки :

- тези информации могат да изчезнат временно от екрана, в зависимост от разположението на автомобила и получаването на информацията от GPS системата,
- по време на насочване, CD-Rom за навигация трябва да остане в радиотелефона GPS RT3.

Общо меню

Включете радиотелефон GPS RT3 и поставете на място CD-Rom за навигация.

Натиснете бутон **"MENU" (МЕНЮ)**, за да достигнете до **общото меню**.



Изберете икона Навигация-Водене с помощта на лостчето **G**, след това потвърдете, като го натиснете, за да достигнете до основното меню **"Navigation-Guidance" (Навигация-Водене)**.